1. Работа с SSMS

- 1. Откроем SSMS и подключимся к серверу.
- 2. Зайдем в свою базу данных WFTutorial и создадим в ней новую таблицу RealEstateSet, которую будем использовать для работы с любым объектом недвижимости. Зададим ключевое поле ld счетчиком (auto increment).




Рисунок 1 — Таблица RealEstateSet

3. В созданной таблице есть поле Туре – тип объекта недвижимости. Мы сделали его int и поэтому каждый тип объекта будет задаваться своим номером: Квартира – 0, Дом – 1, Земля – 2. Это понадобится при работе с элементами формы.

2. Работа с формой «Объекты недвижимости»

- 4. Переходим в Visual Studio, откроем проект Esoft Project.
- 5. Удалим уже созданную модель ModelTutorial.edmx и создадим ее снова (если вы не помните, как это сделать, обратитесь к документу https://vyatsu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/usr11033 vyatsu ru/EYYIUb5DNWZBvycCVy3hvNwBw0II BBRRhZJt11 FUqw jg?e=cNdxB1).
- 6. Далее создаём форму, на которой будет располагаться интерфейс для объектов недвижимости, для этого перейдём в вкладку «Проект», затем «Добавить форму». Зададим ей название FormRealEstate.




Рисунок 2 – Добавление формы

- 7. Сделаем ссылку на эту форму с кнопки «Объекты недвижимости»:
 - Перейдем в конструктор формы Menu.
 - Два раза щелкнем правой кнопкой мыши по кнопке «Объекты недвижимости» и добавим в метод вызова формы «Объекты недвижимости».

```
private void buttonOpenRealEstates_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Задаем новую форму из класса Обьекты недвижимости и открываем ее
    Form formRealEstate = new FormRealEstate();
    formRealEstate.Show();
}
```

Рисунок 3 – Открытие формы «Объекты недвижимости»

- 8. Перейдем снова на форму «Объекты недвижимости». Добавим необходимые элементы из «Панели элементов».
- 9. В данном интерфейсе нам нужны: textBox (10), label (11), listView (3), button (3), comboBox (1). Перетаскиваем на форму и переименовываем каждый элемент для удобства.

Наименование (Name) элементов textBox:

- textBoxAddress_City
- textBoxAddress_Street
- textBoxAddress House
- textBoxAddress Number
- textBoxCoordinate latitude
- textBoxCoordinate longitude
- textBoxTotalArea
- textBoxRooms
- textBoxFloor
- textBoxTotalFloors

Наименование (Name) и текстовое отображение (Text) элементов label:

- labelAddress City Город
- labelAddress_Street Улица
- labelAddress House Номер дома
- labelAddress_Number Номер квартиры
- labelCoordinate latitude Ширина
- labelCoordinate_longitude Долгота
- labelTotalArea Площадь
- labelType Тип объекта недвижимости
- labelRooms Количество комнат
- labelFloor Этаж
- labelTotalFloors Количество этажей

Наименование (Name) элементов listView:

- listViewRealEstateSet Apartment
- listViewRealEstateSet House
- listViewRealEstateSet Land

Наименование (Name) и текстовое отображение (Text) элементов button:

- buttonAdd Создать
- buttonEdit Изменить
- buttonDel Удалить

Наименование (Name) элемента comboBox:

comboBoxType

Настройка элементов listView:

• Измените некоторые свойства объектов:




Рисунок 4 – Изменение свойств listView №1




Рисунок 5 – Изменение свойств listView №2





Рисунок 6 – Изменение представлений listView

• Для каждого listView зададим необходимые столбцы:



Настройка элемента comboBoxType:

Выделим объект и нажмем «Изменить элементы».




Рисунок 9 – Hастройка comboBoxType

• Добавим в коллекцию строк необходимые типы объектов недвижимости: Квартира, Дом, Земля.




Рисунок 10 – Добавление в коллекцию строк comboBoxType

10. После настройки форма «Объекты недвижимости» должна выглядеть примерно так:

Город		Широта Площадь						
	1:		1.1				T::::::::::::::::::	
	:	L	:	L			1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
/лица		Лопгота		Количе	ство ко	инат :::		
ж.		долгота		110717110	010010		+::::::::::::::::::	
JOMOD BOM	1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Tun		2701/				
томер дома	<u> </u>	Тип : : : : : :		этаж ,				
			V :				:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
				14				
Номер квартиры : : : : :		Количество этажей						
							4	
Город	Улица	Номер дома	Номер квартиры	Широта	Долгота	Площадь	Количество комнат	Этаж
Город	Улица	Номер дома	Номер квартиры	Широта	Долгота	Площадь	Количество э	тажей
Город	Улица	Номер дома	Номер квартиры	Широта	Долгота		Площадь	

Рисунок 11.1 – Вид формы «Объекты недвижимости»




Рисунок 11.2 – Вид формы «Объекты недвижимости»

- 11. Главная идея работы с этой формой в нужное время скрывать или открывать некоторые элементы. Для этого используется свойство объектов Visible.
- 12. Будем считать, что при первом открытии формы должны открываться Квартиры, поэтому все элементы, не относящиеся к Типу «Квартира» (а это: textBoxTotalFloors, labelTotalFloors, listViewRealEstateSet_House, listViewRealEstateSet_Land) сделаем невидимыми. Для этого у каждого из указанных элементов в свойствах найдем пункт Visible и значение поменяем на false:



Рисунок 12 – Изменение свойства Visible

13. Так как начинаем мы с квартир, то при загрузке формы comboBoxType должен показывать строчку «Квартира» (в элементе comboBoxType это строка с индексом 0). Учтем это и добавим код в загрузку:

```
public FormRealEstate()
{
    InitializeComponent();
    comboBoxType.SelectedIndex = 0;
}
```

Рисунок 13 – Изменение начальных данных comboBoxType

14. При изменении строки в comboBoxType должны меняться соответствующие элементы. Для этого бы будем использовать метод comboBoxType_SelectedIndexChanged (его можно открыть, щелкнув дважды по comboBox).

```
private void comboBoxType_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
```

Рисунок 14 – Метод comboBoxType_SelectedIndexChanged

15. Добавим информацию по строке Квартира (в элементе comboBoxType это строка с индексом 0). Часть элементов мы должны сделать видимыми, часть невидимыми.

```
private void comboBoxType_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    //Изменения формы, если выборана строчка "Квартира" (ее индекс 0)
    if (comboBoxType.SelectedIndex == 0)
        //Делаем видимыми нужные элементы
        listViewRealEstateSet Apartment.Visible = true;
        labelFloor.Visible = true;
        textBoxFloor.Visible = true;
        labelRooms.Visible = true;
        textBoxRooms.Visible = true;
        //Скрываем ненужные элементы
        listViewRealEstateSet House.Visible = false;
        listViewRealEstateSet Land.Visible = false;
        labelTotalFloors.Visible = false;
        textBoxTotalFloors.Visible = false;
        //Очищаем все видимые элементы
        textBoxAddress City.Text = "";
        textBoxAddress_House.Text = "";
        textBoxAddress_Street.Text = "";
        textBoxAddress Number.Text = "";
        textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
        textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
        textBoxTotalArea.Text = "";
        textBoxRooms.Text = "";
        textBoxFloor.Text = "";
```

Рисунок 15 - Видимость элементов для строки «Квартира»

16. Точно также делаем для строк «Дом» (у него индекс 1), «Земля» (индекс 2). В этом же методе продолжим:

```
//Изменения формы, если выборана строчка "Дом" (ее индекс 1)
else if (comboBoxType.SelectedIndex == 1)
    //Делаем видимыми нужные элементы
    listViewRealEstateSet House.Visible = true;
    labelTotalFloors.Visible = true;
    textBoxTotalFloors.Visible = true;
    listViewRealEstateSet_Land.Visible = false;
    listViewRealEstateSet Apartment.Visible = false;
    labelFloor.Visible = false;
    textBoxFloor.Visible = false;
    labelRooms.Visible = false;
    textBoxRooms.Visible = false;
    //Очищаем все видимые элементы
    textBoxAddress_City.Text = "";
    textBoxAddress House.Text = "";
    textBoxAddress Street.Text = "";
    textBoxAddress_Number.Text = "";
    textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
    textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
    textBoxTotalArea.Text = "";
    textBoxTotalFloors.Text = "";
```

Рисунок 16 — Видимость элементов для строки «Дом»

```
//Изменения формы, если выборана строчка "Земля" (ее индекс 2)
else if (comboBoxType.SelectedIndex == 2)
    //Делаем видимыми нужные элементы
   listViewRealEstateSet Land.Visible = true;
   listViewRealEstateSet_House.Visible = false;
   listViewRealEstateSet_Apartment.Visible = false;
   labelFloor.Visible = false;
   textBoxFloor.Visible = false;
    labelRooms.Visible = false;
   textBoxRooms.Visible = false:
   labelTotalFloors.Visible = false;
   textBoxTotalFloors.Visible = false;
   //Очищаем все видимые элементы
   textBoxAddress_City.Text = "";
   textBoxAddress_House.Text = "";
   textBoxAddress_Street.Text = "";
   textBoxAddress_Number.Text = "";
   textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
   textBoxCoordinate longitude.Text = "";
    textBoxTotalArea.Text = "";
```

Рисунок 16 — Видимость элементов для строки «Земля»

- 17. Запустите программу и протестируйте изменения. Если часть элементов не скрывается или не появляется, обратитесь снова к коду и проверьте его правильность.
- 18. После настройки всех элементов нажимаем на форме на кнопку «Создать» левой кнопкой мыши два раза для открытия окна написания кода

Рисунок 17 - Метод кнопки Add

19. Чтобы добавить объект недвижимости, нужно учитывать, какой тип объекта недвижимости выбран (то есть, какая строка выделена в comboBoxType):

```
private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Создаем новый экземпляр класса Объект недвижимости
    RealEstateSet realEstate = new RealEstateSet();
    realEstate.Address_City = textBoxAddress_City.Text;
    realEstate.Address House = textBoxAddress House.Text;
    realEstate.Address_Street = textBoxAddress_Street.Text;
    realEstate.Address_Number = textBoxAddress_Number.Text;
    realEstate.Coordinate latitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate latitude.Text);
    realEstate.Coordinate_longitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate longitude.Text);
    realEstate.TotalArea = Convert.ToDouble(textBoxTotalArea.Text);
    //Дополнительные поля для типа "Квартира"
    if (comboBoxType.SelectedIndex == 0)
        realEstate.Type = 0;
        realEstate.Rooms = Convert.ToInt32(textBoxRooms.Text);
        realEstate.Floor = Convert.ToInt32(textBoxFloor.Text);
    else if (comboBoxType.SelectedIndex == 1)
        realEstate.Type = 1;
        realEstate.TotalFloors = Convert.ToInt32(textBoxTotalFloors.Text);
    //Дополнительные поля для типа "Земля"
        realEstate.Type = 2;
    Program.wftDb.RealEstateSet.Add(realEstate);
    Program.wftDb.SaveChanges();
```

Рисунок 18 – Метод создания объекта недвижимости

20. Протестируйте программу. Проверьте в SSMS, добавились ли объекты недвижимости в базу данных.

21. Для отображения списков объектов недвижимости напишем следующий общий метод:

```
void ShowRealEstateSet()
   //Предварительно очищаем все listView
   listViewRealEstateSet Apartment.Items.Clear();
   listViewRealEstateSet House.Items.Clear();
   listViewRealEstateSet_Land.Items.Clear();
   foreach (RealEstateSet realEstate in Program.wftDb.RealEstateSet)
       if (realEstate.Type == 0)
           //создадим новый элемент в listViewRealEstateSet Apartment с помощью массива строк
           ListViewItem item = new ListViewItem(new string[]
               realEstate.Address_City, realEstate.Address_Street, realEstate.Address_House,
               realEstate.Address Number, realEstate.Coordinate latitude.ToString(),
               realEstate.Coordinate_longitude.ToString(), realEstate.TotalArea.ToString(),
               realEstate.Rooms.ToString(), realEstate.Floor.ToString()
           item.Tag = realEstate;
           //добавляем элементы в listViewRealEstateSet Apartment для отображения
           listViewRealEstateSet_Apartment.Items.Add(item);
       //отображение домов в listViewRealEstateSet House
       else if (realEstate.Type == 1)
           ListViewItem item = new ListViewItem(new string[]
               realEstate.Address City, realEstate.Address Street, realEstate.Address House,
               realEstate.Address_Number, realEstate.Coordinate_latitude.ToString(),
               realEstate.Coordinate_longitude.ToString(), realEstate.TotalArea.ToString(),
               realEstate.TotalFloors.ToString()
           item.Tag = realEstate;
            //добавляем элементы в listViewRealEstateSet House для отображения
           listViewRealEstateSet House.Items.Add(item);
```

Рисунок 19 – Метод отображения клиентов в listView (начало)

Рисунок 20 — Метод отображения клиентов в listView (конец)

22. Затем вызовем данный метод в инициализации формы и в методе buttonAdd Click:

```
public FormRealEstate()
{
    InitializeComponent();
    comboBoxType.SelectedIndex = 0;
    ShowRealEstateSet();
}
```

Рисунок 21 – Вызов метода отображения в инициализации формы

```
Program.wftDb.RealEstateSet.Add(realEstate);
//Сохраняем изменения в модели wftDb
Program.wftDb.SaveChanges();
ShowRealEstateSet();
}
```

Рисунок 22 – Вызов метода отображения в методе buttonAdd_Click

- 23. Протестируйте изменения. Проверьте правильность выполнения команд.
- 24. Далее перейдём к написанию кода на изменение информации об объекте недвижимости. Для этого нажмем двойным щелчком на кнопку «Изменить» и напишем следующий метод.

```
private void buttonEdit_Click(object sender, EventArgs e)
   //выбран тип "Квартира", работа с listViewRealEstateSet Apartment
   if (comboBoxType.SelectedIndex == 0)
       if (listViewRealEstateSet_Apartment.SelectedItems.Count == 1)
           RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_Apartment.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
           realEstate.Address_City = textBoxAddress_City.Text;
           realEstate.Address House = textBoxAddress House.Text;
           realEstate.Address_Street = textBoxAddress_Street.Text;
           realEstate.Address_Number = textBoxAddress_Number.Text;
           realEstate.Coordinate_latitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_latitude.Text);
           realEstate.Coordinate_longitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_longitude.Text);
           realEstate.TotalArea = Convert.ToDouble(textBoxTotalArea.Text);
           realEstate.Rooms = Convert.ToInt32(textBoxRooms.Text);
           realEstate.Floor = Convert.ToInt32(textBoxFloor.Text);
            //coxpаняем изменения в модели wftDb
           Program.wftDb.SaveChanges();
            //отображаем в listViewRealEstateSet Apartment
           ShowRealEstateSet();
```

Рисунок 23 – Метод изменения информации об объекте недвижимости (начало)

```
//выбран тип "Дом", работа с listViewRealEstateSet_House
else if (comboBoxType.SelectedIndex == 1)

{
    //если в listView выбран элемент
    if (listViewRealEstateSet_House.SelectedItems.Count == 1)
    {
        //Ищем элемент из таблицы по тегу
        RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_House.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
        //указываем, что может быть изменено
        realEstate.Address_City = textBoxAddress_City.Text;
        realEstate.Address House = textBoxAddress_House.Text;
        realEstate.Address_Street = textBoxAddress_Street.Text;
        realEstate.Address_Number = textBoxAddress_Number.Text;
        realEstate.Coordinate_latitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_latitude.Text);
        realEstate.Coordinate_longitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_longitude.Text);
        realEstate.TotalArea = Convert.ToDouble(textBoxTotalArea.Text);
        realEstate.TotalFloors = Convert.ToInt32(textBoxTotalArea.Text);
        realEstate.TotalFloors = Convert.ToInt32(textBoxTotalFloors.Text);
        //cохраняем изменения в модели wftDb
        Program.wftDb.SaveChanges();
        //отображаем в listViewRealEstateSet_House
        ShowRealEstateSet();
    }
}
```

Рисунок 24 – Метод изменения информации об объекте недвижимости (середина)

```
//выбран тип "Земля", работа с listViewRealEstateSet_Land
else
{
    //если в listView выбран элемент
    if (listViewRealEstateSet_Land.SelectedItems.Count == 1)
    {
        //ищем элемент из таблицы по тегу
        RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_Land.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
        //указываем, что может быть изменено
        realEstate.Address_City = textBoxAddress_City.Text;
        realEstate.Address_House = textBoxAddress_House.Text;
        realEstate.Address_Street = textBoxAddress_Number.Text;
        realEstate.Address_Number = textBoxAddress_Number.Text;
        realEstate.Coordinate_latitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_latitude.Text);
        realEstate.Coordinate_longitude = Convert.ToDouble(textBoxCoordinate_longitude.Text);
        realEstate.TotalArea = Convert.ToDouble(textBoxTotalArea.Text);
        //сохраняем изменения в модели wftDb
        Program.wftDb.SaveChanges();
        //отображаем в listViewRealEstateSet_House
        ShowRealEstateSet();
    }
}
```

Рисунок 25 – Метод изменения информации об объекте недвижимости (конец)

25. Затем напишем ещё один метод, который будет осуществлять отображение выбранного элемента, для этого на форме щелкнем два раза по listViewRealEstateSet_Apartment и напишем следующее:

```
void listViewRealEstateSet_Apartment_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
if (listViewRealEstateSet Apartment.SelectedItems.Count == 1)
    //ищем элемент из таблицы по тегу
    RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_Apartment.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
    textBoxAddress_City.Text = realEstate.Address_City;
    textBoxAddress_Street.Text = realEstate.Address_Street;
    textBoxAddress_House.Text = realEstate.Address_House;
    textBoxAddress_Number.Text = realEstate.Address_Number;
    textBoxCoordinate_latitude.Text = realEstate.Coordinate_latitude.ToString();
    textBoxCoordinate_longitude.Text = realEstate.Coordinate_longitude.ToString();
    textBoxTotalArea.Text = realEstate.TotalArea.ToString();
    textBoxRooms.Text = realEstate.Rooms.ToString();
textBoxFloor.Text = realEstate.Floor.ToString();
   textBoxAddress_City.Text = "";
textBoxAddress_House.Text = ""
    textBoxAddress_Street.Text = "";
    textBoxAddress_Number.Text = "";
    textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
    textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
    textBoxTotalArea.Text = "";
    textBoxRooms.Text = "";
    textBoxFloor.Text = "";
```

Рисунок 26 – Метод выбора элементов listViewRealEstateSet Apartment

26. Аналогично сделаем для остальных listView:

```
private void listViewRealEstateSet_House_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
   if (listViewRealEstateSet_House.SelectedItems.Count == 1)
        //ищем элемент из таблицы по тегу
       RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_House.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
       textBoxAddress_City.Text = realEstate.Address_City;
       textBoxAddress_Street.Text = realEstate.Address_Street;
       textBoxAddress_House.Text = realEstate.Address_House;
       textBoxAddress_Number.Text = realEstate.Address_Number;
       textBoxCoordinate_latitude.Text = realEstate.Coordinate_latitude.ToString();
        textBoxCoordinate_longitude.Text = realEstate.Coordinate_longitude.ToString();
       textBoxTotalArea.Text = realEstate.TotalArea.ToString();
       textBoxTotalFloors.Text = realEstate.TotalFloors.ToString();
       //если не выбран ни один элемент, задаем пустые поля
       textBoxAddress_City.Text = "";
       textBoxAddress_House.Text = "";
textBoxAddress_Street.Text = "";
       textBoxAddress_Number.Text = "";
        textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
       textBoxCoordinate_longitude.Text = "
        textBoxTotalArea.Text = "";
        textBoxTotalFloors.Text = "";
```

Рисунок 27 – Метод выбора элементов listViewRealEstateSet House

```
ivate void listViewRealEstateSet_Land_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  //если выбран один элемент
  if (listViewRealEstateSet_Land.SelectedItems.Count == 1)
      RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet Land.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
      textBoxAddress_City.Text = realEstate.Address_City;
      textBoxAddress_Street.Text = realEstate.Address_Street;
      textBoxAddress_House.Text = realEstate.Address_House;
      textBoxAddress_Number.Text = realEstate.Address_Number;
      textBoxCoordinate_latitude.Text = realEstate.Coordinate_latitude.ToString();
      textBoxCoordinate_longitude.Text = realEstate.Coordinate_longitude.ToString();
      textBoxTotalArea.Text = realEstate.TotalArea.ToString();
     textBoxAddress_City.Text = "";
textBoxAddress_House.Text = "";
      textBoxAddress_Street.Text = "";
      textBoxAddress_Number.Text = "";
      textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
      textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
      textBoxTotalArea.Text = "";
```

Рисунок 28 – Метод выбора элементов listViewRealEstateSet Land

- 27. Протестируйте изменения. Проверьте правильность выполнения команд.
- 28. Далее напишем метод для удаления объекта недвижимости из базы данных:

```
private void buttonDel_Click(object sender, EventArgs e)
       if (comboBoxType.SelectedIndex == 0)
           if (listViewRealEstateSet_Apartment.SelectedItems.Count == 1)
               RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_Apartment.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
               Program.wftDb.RealEstateSet.Remove(realEstate);
               //сохраняем изменения
               Program.wftDb.SaveChanges();
               ShowRealEstateSet();
           textBoxAddress_City.Text = "";
           textBoxAddress_House.Text = "
           textBoxAddress_Street.Text = "";
           textBoxAddress_Number.Text = "";
           textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
           textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
           textBoxTotalArea.Text = "";
           textBoxRooms.Text = "";
           textBoxFloor.Text = "";
```

Рисунок 29 – Метод удаления объекта недвижимости (начало)

```
else if (comboBoxType.SelectedIndex == 1)
   if (listViewRealEstateSet_House.SelectedItems.Count == 1)
       RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_House.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
       //удаляем из модели базы данных
       Program.wftDb.RealEstateSet.Remove(realEstate);
       Program.wftDb.SaveChanges();
       //отображаем обновленный список
       ShowRealEstateSet();
   //очищаем текстовые поля
   textBoxAddress City.Text = "";
   textBoxAddress_House.Text = "";
   textBoxAddress_Street.Text = "";
   textBoxAddress_Number.Text = "";
   textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
   textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
   textBoxTotalArea.Text = "";
   textBoxTotalFloors.Text =
```

Рисунок 30 – Метод удаления объекта недвижимости (середина)

```
//выбран тип "Земля", работа с listViewRealEstateSet_Land
else
{
    //ecли в listView выбран элемент
    if (listViewRealEstateSet_Land.SelectedItems.Count == 1)
    {
        //ищем этот элемент базе по тегу
        RealEstateSet realEstate = listViewRealEstateSet_Land.SelectedItems[0].Tag as RealEstateSet;
        //удаляем из модели базы данных
        Program.wftDb.RealEstateSet.Remove(realEstate);
        //coxpansex изменения
        Program.wftDb.RealEstateSet();
        //отображаем обновленный список
        ShowRealEstateSet();
    }
    //очищаем текстовые поля
        textBoxAddress_City.Text = "";
        textBoxAddress_City.Text = "";
        textBoxAddress_Ntreet.Text = "";
        textBoxAddress_Ntreet.Text = "";
        textBoxAddress_Ntreet.Text = "";
        textBoxCoordinate_latitude.Text = "";
        textBoxCoordinate_longitude.Text = "";
    }
}/если возникает какая-то ошибка
    catch
{
        MessageBox.Show("Невозможно удалить, эта запись используется", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
```

Рисунок 31 – Метод удаления объекта недвижимости (конец)

- 29. На этом написание кода закончено.
- 30. Протестируйте изменения. Проверьте правильность выполнения команд.
- 31. Увеличьте высоту всех listView и наложите их друг на друга.
- 32. Также, наложите некоторые элементы формы, чтобы при переключении режимов в comboBoxType не было разрывов и пустых мест на форме.
- 33. Теперь поработаем немного над оформлением:

В свойствах формы изменим некоторые параметры:

- Текст в строке заголовка (Text) Объекты недвижимости.
- Стартовая позиция (StartPosition) CenterScreen.
- 34. На форму добавим изображение (элемент PictureBox) логотип компании Esoft.

Цвет, положение, шрифт объектов и самой формы необходимо будет изменить в соответствии с **Руководством по стилю**!